# Aplicadores pneumáticos MiniBlue<sup>®</sup> II

Manual de produto do cliente P/N 7179574\_06 - Portuguese -

Publicado em 09/2014



Este documento contém, informações de segurança importantes. Certifique-se de que leu e segue todas as informações de segurança deste documento e de qualquer outra documentação relacionada.



### Para ver a declaração CE, consulte a documentação do equipamento.

A Nordson Corporation agradece todos os pedidos de informação, observações e questões sobre os seus produtos. Pode encontrar informações gerais sobre a Nordson na Internet, usando o secuinte endereco: http://www.nordson.com

#### Nota

Esta publicação pertence à Nordson Corporation e está protegida por direitos de autor. Direito de autor original, data 2010. Nenhuma parte de este documento pode ser fotocopiada, reproduzida nem traduzida para outro idioma sem o consentimento prévio por escrito da Nordson Corporation. As informações contidas nesta publicação estão sujeitas a modificações sem notificação.

- Tradução do original -

#### Marcas comerciais

AccuJet, AeroCharge, Allegro, Apogee, AguaGuard, Artiste, Asymtek, Automove, Autotech, Baitgun, Blue Box, BM-32, BM-58, BM-63, Bowtie, Build-A-Part, CanWorks, Century, CF, CleanSleeve, CleanSpray, Color-on-Demand, ColorMax, Control Coat, Coolwave, Cross-Cut, CrystallCut, cScan+, Dage, Dispensejet, DispenseMate, DuraBlue, DuraDrum, Durafiber, DuraPail, Dura-Screen, Durasystem, Easy Coat, Easymelt, Easymove Plus, Ecodry, Econo-Coat, e.dot, EFD, Eliminator, Emerald, Encore, Equatherm, ESP, e-stylized, ETI-stylized, Excel 2000, Fibrijet, Fillmaster, FlexiCoat, Flexi-Spray, Flex-O-Coat, Flow Sentry, Fluidmove, FoamMelt, FoamMelt, FoamMelt, FoamMix, F.R. Gross, Freedom, Fulfill, GreenUV, HDLV, Heli-flow, Helix, Horizon, Hot Shot, iControl, iDry, iFlow, Isocoil, Isocore, Iso-Flo, iTRAX, JR, KB30, Kinetix, KISS, Lean Cell, Little Squirt, LogiComm, Magnastatic, March, Maverick, MEG, Meltex, MicroCoat, MicroMark, Micromedics, Micro-Meter, MicroSet, Microshot, Millenium, MiniBlue, Mini Squirt, Moist-Cure, Mountaingate, MultiScan, NexJet, No-Drip, Nordson, Nordson - stylized, Nordson and Arc, nXheat, Optimum, Package of Values, Paragon, PatternView, PermaFlo, PICO, PicoDot, Plasmod, PluraFoam, Poly-Check, Porous Coat, PowderGrid, Powderware, Precisecoat, PRIMARC, Printplus, Prism, ProBlue, Prodigy, Pro-Flo, Program-A-Bead, Program-A-Shot, Program-A-Stream, Program-A-Swirl, ProLink, Pro-Meter, Pro-Stream, Pulsar, Quantum, RBX, Rhino, Saturn, Saturn with rings, Scoreguard, SC5, S. design stylized, Seal Sentry, Sealant Equipment & Engineering, Inc., SEE and design, See-Flow, Select Charge, Select Coat, Select Cure, Servo-Flo, Shot-A-Matic, Signature, Signature - stylized, Slautterback, Smart-Coat, Smart-Gun, Solder Plus, Spectrum, Speed-Coat, Spirex, Spraymelt, Spray Squirt, StediFlo, Stratablend, Super Squirt, SureBead, Sure Clean, Sure Coat, Sure-Max, SureWrap, TAH, Tela-Therm, Tip-Seal, Tracking Plus, TRAK, Trends, Tribomatic, Trilogy, TrueBlue, TrueCoat, Tubesetter, Ultra, UniScan, UpTime, U-TAH, Value Plastics, Vantage, Veritec, VersaBlue, Versa-Coat, VersaDrum, VersaPail, Versa-Screen, Versa-Spray, VP Quick Fit, VP Quick-Fit stylized, VP stylized, Walcom, Watermark, When you expect more., X-Plane, Xaloy, Xaloy - stylized, YesTech são marcas registadas da Nordson Corporation.

Accubar, Active Nozzle, Advanced Plasma Systems, AeroDeck, AeroWash, AltaBlue, AltaSlot, Alta Spray, AquaCure, ATS, Auto-Flo, AutoScan, Axiom, Best Choice, BetterBook, Blue Series, Bravura, CanNeck, CanPro, Celero, Chameleon, Champion, Check Mate, ClassicBlue, Classic IX, Clean Coat, Cobalt, Concert, Contour, ContourCoat, Controlled Fiberization, Control Weave, CPX, cSelect, Cyclo-Kinetic, DispensLink, DropCure, Dry Cure, DuraBraid, DuraCoat, e.dot+, E-Nordson, Easy Clean, EasyOn, EasyPW, Eclipse, EdgeControl, Equalizer, Equi-Bead, Exchange Plus, FillEasy, Fill Sentry, FlexSeam, Flow Coat, Fluxplus, G-Net, G-Site, Genius, Get Green With Blue, Gluie, Ink-Dot, IntelliJet, iON, Iso-Flex, iTrend, KVLP, Lacquer Cure, Maxima, Mesa, MicroFin, MicroMax, Mikros, MiniEdge, Minimeter, MiniPUR, MonoCure, Multifil, MultiScan, Myritex, Nano, OmniScan, OptiMix, OptiStroke, Optix, Origin, Partnership+Plus, PatternJet, PatternPro, PCI, PharmaLok, Pinnacle, PluraMix, Powder Plot, Powder Port, Powercure, Process Sentry, Pulse Spray, PURBlue, PURGone, PURJet, PurTech, Quad Cure, Ready Coat, RediCoat, RollVIA, Royal Blue, Select Series, Sensomatic, Shaftshield, SheetAire, Smart, Smartfil, SolidBlue, Spectral, Spectronic, SpeedKing, Spray Works, StediTherm, StrokeControl, Summit, Sure Brand, SureFoam, SureMix, SureSeal, Swirl Coat, Tempus, ThruWave, TinyCure, Trade Plus, Trio, TruFlow, Ultra FoamMix, UltraBaver, Ultrasmart, Universal, ValueMate, Versa, VersaPUR, Viper, Vista, Web Cure, 2 Rings (design) são marcas da Nordson Corporation.

As designações e marcas comerciais mencionadas neste documento podem ser marcas que, quando utilizadas por terceiros para os seus próprios objetivos, podem levar à violação dos direitos do proprietário.

	Índice
Nordson International	0-1
Europe	
Distributors in Eastern &	
Southern Europe	0-1
Outside Europe	0-2
Africa / Middle East	0-2
Asia / Australia / Latin America	
China	
Japan	
North America	U-2
Indicações de segurança	1
Símbolos de alarme	1
Responsabilidade do proprietário do equipamento	
Informações de segurança	
Instruções, requisitos e normas	
Qualificações do utilizador	2
Práticas de segurança industrial aplicáveis	
Utilização a que o equipamento se destina	
Instruções e mensagens de segurança	
Práticas de instalação	
Práticas de operaçãoPráticas de manutenção e reparação	
Informações de segurança do equipamento	
Paragem do equipamento	
Advertências e avisos gerais de segurança	
Outras precauções de segurança	8
Primeiros socorros	ç
Letreiros de segurança e etiquetas	ç
Descrição	11 11
Aplicadores de expansão MiniBlue II Aplicadores Freedom™	11
Válvula de solenóide	15
Módulo de aplicação	
Funcionalidade EasyOn™	16
Conector/filtro da mangueira	
Cabo	
Controlo de temperatura	-
Utilização conforme as disposições	
Dispositivos auxiliares e pecas sobresselentes	

Instalação	19
Itens necessários	19
Instruções de instalação	20
Montagem	20
Conexões hidráulicas e pneumáticas	20
Desembalar e inspecionar	20
Montagem do aplicador	20
Montagem de um aplicador num sistema novo ou já existente	21
Substituição de um aplicador num sistema já existente	22
Execução das conexões das válvulas de solenóide	22
Ligação do abastecimento de ar	22
Ligação do dispositivo de atuação a uma válvula de solenóide	23
Conexão da mangueira	26
Lavagem do aplicador	27
Operação	28
Manutenção	28
Limpeza de bicos	29
Localização de avarias	31
Tabela de localização de avarias para MiniBlue	31
Inspeção das ligações elétricas do aplicador	34
Procedimentos de diagnóstico (PD)	35
PD1. Inspeção de uma válvula de solenóide	35
PD2. Verificar se um bico ou um módulo estão obstruídos	35
PD3. Inspeção de um aquecedor	36
PD4. Verificação de um RTD	36
Reparação	38
Substituição da tampa de plástico (apenas para aplicadores SlimLine)	38
	39
Módulos para substituição	39 40
Para substituir o RTD	40 40
Para substituir o aquecedor	40
Substituição de uma válvula de solanóide	40 43

Índice iii

Jtilização das listas de peças ilustradas	<b>4</b> 4
Conjunto de aplicador SlimLine de módulo único	45 47
Módulos sobresselentes	50
Cabos	50
Solenóides e acessórios	51
Solenóides	51
Cabos do solenóide	51
Kits de tubos rígidos sobresselentes para solenóides	52
Kits de tubos figuos sobresserentes para solenoides  Kits de tubos flexíveis de ligação opcionais para solenóides	52
Acessórios de solenóides e peças sobresselentes	53
Tampas e juntas	54
Suportes para não SlimLine	55
Conectores de mangueiras e conjuntos de filtro	56
Kits de filtros	57
Conectores de aplicador a mangueira	58
Mangas isoladoras	58
Bicos Saturn standard	59
Bicos MiniBlue II Sure Bead	59
Aquecedores	59
Aplicador SlimLine	59
Aplicador MiniBlue II standard	60
Aplicador MiniBlue II para modificação	60
Tampas de aplicador com isolamento térmico	61
Cabos de extensão	61
Acessórios para manutenção	62
Especificações	62
Dimensões	63
Código de configuração do anlicador MiniBlue II	65

# **Nordson International**

# http://www.nordson.com/Directory

# **Europe**

Cou	ntry	Phone	Fax
Austria		43-1-707 5521	43-1-707 5517
Belgium		31-13-511 8700	31-13-511 3995
Czech Republic	;	4205-4159 2411	4205-4124 4971
Denmark	Hot Melt	45-43-66 0123	45-43-64 1101
	Finishing	45-43-200 300	45-43-430 359
Finland		358-9-530 8080	358-9-530 80850
France		33-1-6412 1400	33-1-6412 1401
Germany	Erkrath	49-211-92050	49-211-254 658
	Lüneburg	49-4131-8940	49-4131-894 149
	Nordson UV	49-211-9205528	49-211-9252148
	EFD	49-6238 920972	49-6238 920973
Italy		39-02-216684-400	39-02-26926699
Netherlands		31-13-511 8700	31-13-511 3995
Norway	Hot Melt	47-23 03 6160	47-23 68 3636
Poland		48-22-836 4495	48-22-836 7042
Portugal		351-22-961 9400	351-22-961 9409
Russia		7-812-718 62 63	7-812-718 62 63
Slovak Republic	С	4205-4159 2411	4205-4124 4971
Spain		34-96-313 2090	34-96-313 2244
Sweden		46-40-680 1700	46-40-932 882
Switzerland		41-61-411 3838	41-61-411 3818
United Kingdom	Hot Melt	44-1844-26 4500	44-1844-21 5358
	Industrial Coating Systems	44-161-498 1500	44-161-498 1501

# Distributors in Eastern & Southern Europe

Contact Nordson	Phone	Fax
DED, Germany	49-211-92050	49-211-254 658

# Outside Europe

For your nearest Nordson office outside Europe, contact the Nordson offices below for detailed information.

### Africa / Middle East

Contact Nordson	Phone	Fax
DED, Germany	49-211-92050	49-211-254 658

## Asia / Australia / Latin America

Contact Nordson	Phone	Fax
Pacific South Division, USA	1-440-685-4797	-

### China

Contact Nordson	Phone	Fax
China	86-21-3866 9166	86-21-3866 9199

# Japan

Contact Nordson	Phone	Fax
Japan	81-3-5762 2700	81-3-5762 2701

### **North America**

Canada		1-905-475 6730	1-905-475 8821
USA	Hot Melt	1-770-497 3400	1-770-497 3500
	Finishing	1-880-433 9319	1-888-229 4580
	Nordson UV	1-440-985 4592	1-440-985 4593

# **Aplicadores pneumáticos** MiniBlue<sup>®</sup> II

# Indicações de segurança

Leia esta seção antes de utilizar o equipamento. Esta seção contém recomendações e práticas aplicáveis à segura instalação, operação e manutenção (de aqui em diante designado por "utilização") do produto descrito neste documento (de aqui em diante designado por "equipamento"). Sempre que seja apropriado, e em todo este documento, aparecem informações adicionais sobre segurança, sob a forma de mensagens de alarme específicas.



ATENÇÃO! O desrespeito das mensagens de segurança, recomendações e dos procedimentos para evitar riscos estipulados neste documento pode provocar lesões pessoais, incluindo a morte, ou a danificação do equipamento ou da propriedade.

### Símbolos de alarme

O seguinte símbolo de alarme e palavras de sinalização são utilizados em todo este documento para alertar o leitor para os riscos de segurança pessoal ou para identificar condições que possam provocar danos ao equipamento ou à propriedade. Cumpra todas as informações de segurança que se seguem à palavra de sinalização.



ATENÇÃO! Indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, pode provocar lesões pessoais graves, incluindo a morte.



CUIDADO! Indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, pode provocar lesões pessoais menores ou médias.

CUIDADO! (Usada sem sinal de alarme) Indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, pode provocar danos ao equipamento ou à propriedade.

# Responsabilidade do proprietário do equipamento

Os proprietários do equipamento são responsáveis pela gestão das informações de segurança, assegurando que se cumpram todas as instruções e requerimentos legais para a utilização do equipamento e pela qualificação de utilizadores potenciais.

### 2 Aplicadores pneumáticos MiniBlue® II

### Informações de segurança

- Pesquisar e avaliar as informações de segurança provenientes de todas as fontes aplicáveis, incluindo a política de segurança específica do proprietário, melhores práticas industriais, regulamentações governamentais, informação sobre o material fornecidas pelo fabricante do produto e este documento.
- Pôr as informações de segurança à disposição dos utilizadores do equipamento de acordo com os regulamentos vigentes. Contactar a autoridade que tenha jurisdição sobre a informação.
- Manter as informações de segurança, incluindo os letreiros de segurança afixados no equipamento, em condição legivel.

### Instruções, requisitos e normas

- Assegurar que o equipamento seja utilizado de acordo com a informação fornecida neste documento, com os códigos e regulamentações governamentais e com as melhores práticas industriais.
- Se for aplicável, receber a aprovação da engenharia ou do departamento de segurança da sua instalação, ou de outra função semelhante dentro da sua organização, antes de instalar ou por em funcionamento o equipamento pela primeira vez.
- Pôr à disposição equipamento apropriado de emergência e primeiros socorros.
- Efetuar inspeções de segurança para assegurar que as práticas requeridas estão a ser seguidas.
- Reavaliar práticas e procedimentos de segurança sempre que se efetuarem modificações do processo ou do equipamento.

### Qualificações do utilizador

Os proprietários do equipamento são responsáveis por assegurar que os utilizadores:

- recebam formação de segurança apropriada à função do seu trabalho de acordo com o requerido pelos regulamentos vigentes e pelas melhores práticas industriais
- estejam ao corrente da política e dos procedimentos de segurança e prevenção de acidentes do proprietário
- recebam formação específica relativa ao equipamento e à tarefa, da parte de outro indivíduo qualificado

**NOTA:** A Nordson pode proporcionar formação específica relativa ao equipamento e com respeito à sua instalação, operação e manutenção. Contate o seu representante Nordson para obter informações

- possuam competência industrial e profissional e um nível de experiência apropriada ao desempenho da função do seu trabalho
- sejam fisicamente capazes de desempenhar a função do seu trabalho e não estejam sob a influência de qualquer substância que degrade as suas faculdades mentais nem a sua aptidão física.

# Práticas de segurança industrial aplicáveis

As seguintes práticas de segurança aplicam-se à utilização do equipamento de acordo com o descrito neste documento. A informação aqui proporcionada não se destina a incluir todas as práticas de segurança possíveis, mas representa as melhores práticas de segurança para o equipamento com potencial de risco análogo utilizado em indústrias semelhantes.

### Utilização a que o equipamento se destina

- Utilize o equipamento unicamente para os fins descritos e dentro dos limites especificados neste documento.
- · Não modifique o equipamento.
- Não utilize materiais incompatíveis nem dispositivos auxiliares não aprovados. Contate o representante da Nordson se tiver quaisquer questões respeitantes à compatibilidade de materiais ou ao uso de dispositivos auxiliares fora do normal.

### Instruções e mensagens de segurança

- Leia e respeite as instruções contidas neste documento e em outros documentos a que se faca referência.
- Familiarize-se com a localização e o significado dos letreiros e das etiquetas de advertência de segurança afixadas ao equipamento. Consulte Letreiros de segurança e etiquetas no fim desta seção.
- Se não estiver seguro quanto à maneira de utilizar o equipamento, contacte o seu representante Nordson e peça-lhe ajuda.

### Práticas de instalação

- Instale o equipamento de acordo com as instrucões fornecidas neste documento e na documentação que acompanha os dispositivos auxiliares.
- Este equipamento não foi certificado para cumprir a diretiva ATEX nem como inflamável e deve ser instalado em ambientes potencialmente explosivos.
- · Certifique-se de que o equipamento está projetado para o meio ambiente no qual ele vai ser utilizado e de que as características de processamento do material não darão origem a um meio ambiente perigoso. Consulte a Folha de dados de segurança do material (MSDS) para o material em questão.
- Se a configuração de instalação requerida não corresponder às instruções de instalação, peca ajuda ao seu representante da Nordson.
- Posicionar o equipamento para operação segura. Respeite as distâncias especificadas entre o equipamento e outros objetos.
- Instale desconexões de potência bloqueáveis para isolar o equipamento, e todos os dispositivos auxiliares alimentados independentemente, das suas fontes de alimentação.
- Lique o equipamento à terra corretamente. Contacte as autoridades locais responsáveis pela construção civil para se informar acerca de requisitos específicos.
- Certifique-se de que os fusíveis instalados no equipamento protegido por fusíveis têm o tipo e a capacidade nominal corretos.
- Contacte a autoridade que tenha jurisdição para determinar os requisitos para as autorizações ou inspeções de instalações.

### Práticas de operação

- Familiarize-se com a localização e a operação de todos os dispositivos e indicadores de segurança.
- Confirme que o equipamento, incluindo todos os dispositivos de seguranca (proteções, dispositivos de encravamento, etc.), se encontram em boas condições de trabalho e que as condições ambientais requeridas existem.
- Utilize o equipamento de proteção pessoal (PPE) especificado para cada tarefa. Consulte as Informações de segurança do equipamento ou as instruções e MSDS do fabricante do material para requisitos do PPE.
- Não utilize equipamento que funcione mal ou que mostre sinais de mau funcionamento potencial.

# 4 Aplicadores pneumáticos MiniBlue® II

### Práticas de manutenção e reparação

- Execute as actividades de manutenção planeadas e de acordo com os intervalos descritos neste documento.
- Descarregue a pressão hidráulica e pneumática do sistema antes de efetuar a manutenção do equipamento.
- Desligue a alimentação de energia ao equipamento e a todos os dispositivos auxiliares antes de efetuar a manutenção do equipamento.
- Utilize apenas peças sobresselentes novas ou peças reacondicionadas e autorizadas pela Nordson.
- Leia e cumpra as instruções do fabricante e as MSDS fornecidas com os detergentes para limpeza do equipamento.

**NOTA:** As MSDS dos detergentes que são vendidos pela Nordson podem ser consultadas em www.nordson.com ou telefonando ao seu representante da Nordson.

- Confirme a operação correta de todos os dispositivos de segurança antes de voltar a pôr o equipamento de novo em funcionamento.
- Elimine os desperdícios dos detergentes e os resíduos dos materiais de processo de acordo com os regulamentos vigentes. Consulte as MSDS aplicáveis ou contacte a autoridade que tenha jurisdição sobre a informação.
- Mantenha limpos os letreiros de advertência de segurança do equipamento. Substitua os letreiros gastos ou danificados.

# Informações de segurança do equipamento

Estas informações de segurança do equipamento aplicam-se aos seguintes tipos de equipamento Nordson:

- equipamento de aplicação de hot-melt e cola fria e todos os acessórios relacionados
- controladores de padrão, temporizadores, sistemas de detecção e verificação, e todos os outros dispositivos opcionais de controlo de processo

### Paragem do equipamento

Para completar com segurança muitos dos procedimentos descritos neste documento, é necessário, em primeiro lugar, parar o equipamento. O nível de paragem necessário é função do tipo do equipamento utilizado e do procedimento a ser completado. Se for necessário, as instruções de paragem serão especificadas no início do procedimento. Os níveis de paragem são os seguintes:

#### Descarregar a pressão hidráulica do sistema

Descarregue completamente a pressão hidráulica do sistema antes de desligar qualquer ligação hidráulica ou junta de vedação. Consulte as instruções referentes à descarga da pressão hidráulica do sistema no manual do produto específico do aparelho de fusão.

### Desligar a alimentação de energia ao sistema

Antes de ter acesso a qualquer fio, ou ponto de ligação, de alta tensão desprotegido, isole o sistema (aparelho de fusão, mangueiras, aplicadores, e dispositivos opcionais) de todas as fontes de alimentação.

- Desligue o equipamento e todos os dispositivos auxiliares ligados ao equipamento (sistema).
- Para evitar que o equipamento se ligue acidentalmente à alimentação de energia, bloqueie e rotule o(s) interruptor(es) de desconexão ou disjuntor(es) que alimentam a energia elétrica ao equipamento e aos dispositivos opcionais.

**NOTA:** Os regulamentos oficiais e as normas industriais prescrevem os requisitos específicos para o isolamento de fontes de energia perigosas. Consulte os regulamentos ou normas apropriados.

### Desativação dos aplicadores

**NOTA:** Os aplicadores que distribuem cola, foram designados por "aplicadores" em algumas publicações anteriores.

Antes que se possa executar qualquer trabalho num aplicador, que esteja ligado ao sistema pressurizado, ou na sua proximidade, é necessário desligar todos os dispositivos elétricos ou mecânicos, que fornecem um sinal de ativação aos aplicadores, válvula(s) de solenóide dos aplicadores, ou à bomba do aparelho de fusão.

- Desligue eletricamente ou desconete o dispositivo de controlo de disparo do aplicador (controlador de padrão, temporizador, CLP, etc.).
- 2. Desligue os fios do sinal de entrada para a(s) válvula(s) de solenóide do aplicador.
- Reduza a zero a pressão de ar da(s) válvula(s) de solenóide do aplicador; em seguida descarreque a pressão residual do ar entre o regulador e o aplicador.

#### Advertências e avisos gerais de segurança

A tabela 1 contém as advertências (ATENÇÃO) e os avisos (CUIDADO) gerais de segurança que se aplicam ao equipamento de hot-melt e de cola fria da Nordson. Estude a tabela e leia atentamente todas as advertências (ATENÇÃO) e avisos (CUIDADO) que apliquem ao tipo de equipamento descrito neste manual.

Os tipos de equipamento estão indicados como se segue na tabela 1:

**HM** = Hot-melt (aparelhos de fusão, manqueiras, aplicadores, etc.)

**PC** = Process control = Controlo do processo

**CA** = Cold adhesive = Cola fria (bombas de distribuição, reservatório pressurizado, e aplicadores)

Tabela 1 Advertências e avisos gerais de segurança

Time de	Tabela T Advertencias e avisos gerais de segurança
Tipo de equipamento	Avisos e Cuidados
нм	ATENÇÃO! Vapores perigosos! Leia e cumpra as MSDS do material, antes de processar qualquer hot-melt de poliuretano reativo (PUR) ou material à base de solventes através de um aparelho de fusão Nordson compatível. Certifique-se de que não se excedam a temperatura de processamento nem os pontos de inflamação do material e que se cumpram todos os requisitos para manuseamento seguro, ventilação, primeiros socorros e equipamento de proteção pessoal. O não cumprimento dos requisitos das MSDS pode causar lesões pessoais, incluindo a morte.
НМ	ATENÇÃO! Material reativo! Nunca limpe nenhum componente de alumínio nem limpe equipamento Nordson com fluidos à base de hidrocarbonetos hidrogenados. Os aparelhos de fusão e os aplicadores da Nordson contém componentes de alumínio que podem reagir violentamente com hidrocarbonetos hidrogenados. A utilização de compostos de hidrocarbonetos hidrogenados no equipamento Nordson pode causar lesões pessoais, incluindo a morte.
НМ, СА	ATENÇÃO! Sistema pressurizado! Descarregue a pressão hidráulica do sistema antes de desligar qualquer ligação hidráulica ou junta de vedação. Se não descarregar a pressão hidráulica do sistema, pode provocar uma libertação descontrolada de hot-melt ou de cola fria, e causar lesões pessoais.
НМ	ATENÇÃO! Material fundido! Quando efetuar a manutenção de equipamento que contenha hot-melt fundido, use proteções para os olhos ou para a face, roupa protetora para a pele exposta, e luvas de isolamento térmico. Mesmo quando estiver solidificado, o hot-melt pode causar queimaduras. Se não usar equipamento de proteção pessoal apropriado, pode causar lesões pessoais.

# Advertências e avisos gerais de segurança (cont.)

Tipo de equipamento	Avisos e Cuidados
НМ, РС	ATENÇÃO! O equipamento arranca automaticamente! Para controlar aplicadores automáticos de hot-melt utilizam-se dispositivos de comando remoto do disparo. Antes de trabalhar num aplicador em funcionamento, ou na sua proximidade, desligue o dispositivo de comando do disparo do aplicador e desmonte o abastecimento de ar à(s) válvula(s) de solenóide do aplicador. Se não desligar o dispositivo de comando do disparo do aplicador nem desmontar o abastecimento de ar à(s) válvula(s) de solenóide do aplicador, pode causar ferimentos.
HM, CA, PC	ATENÇÃO! Risco de eletrocussão! Mesmo quando desligado e isolado eletricamente no interruptor de desacoplamento ou no disjuntor, o equipamento pode ainda estar ligado a dispositivos auxiliares sob tensão. Desligue a alimentação de energia e isole eletricamente todos os dispositivos auxiliares antes de efetuar a manutenção do equipamento. Se o equipamento auxiliar não estiver corretamente isolado da alimentação de energia elétrica, antes de efetuar a manutenção do equipamento, pode causar lesões pessoais, incluindo a morte.
HM, CA, PC	ATENÇÃO! Risco de incêndio ou de explosão! O equipamento de cola da Nordson não está projetado para ser utilizado em ambientes explosivos e não foi certificado para a diretiva ATEX nem como não inflamável. Adicionalmente, este equipamento não deve ser utilizado com colas à base de solvente que possam criar uma atmosfera explosiva quando processadas. Para determinar as suas características de processamento e limitações, consulte as MSDS da cola. A utilização de colas à base de solventes incompatíveis, ou o processamento impróprio de colas à base de solventes, pode causar lesões pessoais, incluindo a morte.
HM, CA, PC	ATENÇÃO! Confiar a operação ou a manutenção do equipamento apenas a pessoal com formação e experiência adequadas. O emprego de pessoal sem formação nem experiência para a operação ou manutenção do equipamento pode provocar lesões, incluindo a morte, a si próprios e a outros, e pode danificar o equipamento.

Tabela 1 Advertências e avisos gerais de segurança (cont.)

Tipo de equipamento	Avisos e Cuidados		
НМ	CUIDADO! Superfícies quentes! Evite o contacto com superfícies metálicas quentes de aplicadores, mangueiras e certos componentes do aparelho de fusão. Se não for possível evitar o contato, use luvas e roupas de isolamento térmico quando trabalhar perto de equipamento aquecido. Se o contacto com superfícies metálicas quentes não for evitado, pode causar lesões pessoais.		
НМ	CUIDADO! Alguns aparelhos de fusão da Nordson estão projetados especificamente para processar hot-melt de poliuretano reativo (PUR). Se tentar processar o PUR em equipamento que não tenha sido projetado especificamente para este propósito, pode danificar o equipamento e causar a reação prematura do hot-melt. Se não tiver a certeza da capacidade do equipamento para processar PUR, peça ajuda ao seu representante da Nordson.		
НМ, СА	CUIDADO! Antes de utilizar qualquer detergente ou produto de lavagem no exterior ou no interior do equipamento, leia e cumpra as instruções do fabricante e as MSDS fornecidas com o produto. Alguns detergentes pode reagir de maneira imprevisível com o hot-melt ou com a cola fria, causando danificação ao equipamento.		
НМ	<b>CUIDADO!</b> O equipamento de hot-melt da Nordson é testado na origem com fluido Nordson tipo R, que contém plastificante de adipado de poliéster. Certos materiais de hot-melt podem reagir com o fluido tipo R e formar uma goma sólida que pode entupir o equipamento. Antes de utilizar o equipamento, confirme que o hot-melt é compatível com o fluido tipo R.		

### Outras precauções de segurança

- Não utilize uma chama nua para aquecer os componentes do sistema de hot-melt.
- Verifique diariamente se as mangueiras de alta pressão apresentam sinais de desgaste, danos ou fugas excessivas.
- Nunca aponte um aplicador manual em funcionamento a si próprio ou a outros.
- Suspenda os aplicadores manuais pelo seu próprio ponto de suspensão.

#### Primeiros socorros

Se o hot-melt fundido entrar em contacto com a sua pele:

- 1. NÃO tente remover o hot-melt derretido da sua pele.
- Mergulhe imediatamente a área afetada em água limpa e fria até que o hot-melt tenha arrefecido.
- 3. NÃO tente remover o hot-melt solidificado da sua pele.
- 4. Em caso de queimadura severas, aplique tratamento de choque.
- 5. Recorra imediatamente a cuidados médicos especializados. Entregue a MSDS para hot-melt ao pessoal médico encarregado do tratamento.

## Letreiros de segurança e etiquetas

A figura 1 ilustra a localização dos letreiros de segurança do produto e das etiquetas afixadas ao equipamento. A tabela 2 ilustra os símbolos de identificação de risco que aparecem em cada letreiro de segurança e em cada etiqueta, o significado do símbolo, ou a formulação exata de qualquer mensagem de segurança.




Figura 1: Letreiros de segurança e etiquetas

# Letreiros de segurança e etiquetas (cont.)

Tabela 2 Letreiros de segurança e etiquetas

Item	P/N	Descrição		
1.	N/A	<u></u>	ATENÇÃO: Superfície quente! Antes de tocar no corpo do aplicador, espere que este arrefeça, ou use luvas de proteção contra o calor. Se não esperar que o corpo do aplicador arrefeça, ou se não usar luvas de proteção contra o calor, pode sofrer ferimentos.	
2.	N/A	<u>_{</u>	ATENÇÃO: Desligue a alimentação elétrica ou descarregue a pressão do sistema antes de desmontar ou de proceder à manutenção. O desrespeito destas instruções pode provocar ferimentos graves.	
3.	600137		ATENÇÃO: Desligue a alimentação elétrica ou descarregue a pressão do sistema antes de desmontar ou de proceder à manutenção. O desrespeito destas instruções pode provocar ferimentos graves.	
4.	243352		ATENÇÃO: Se os materiais esvaziados não cumprirem os requisitos a seguir expostos, disso pode resultar incêndio, ferimentos ou danificação do equipamento: a. O ponto de inflamação mínimo tem de ser 288°C (550°F).	
			<ul> <li>Líquidos e vapores não devem ser tóxicos à temperatura de utilização no equipamento.</li> </ul>	
			<ul> <li>Reações químicas com a cola ou com os materiais do equipamento não devem provocar produção violenta de calor.</li> </ul>	
			<ul> <li>d. O material esvaziado não deve corroer nem, de qualquer outro modo, enfraquecer os materiais do equipamento.</li> </ul>	
5.	600103		CUIDADO: Este aplicador é controlado por RTD (resistance temperature detector = detector de temperatura por resistência). Antes de iniciar a operação ou antes de mudar de cola, consulte o manual de instruções para modificar a temperatura de serviço. O desrespeito das instruções pode causar ferimentos ou danos materiais.	
6.	243352		CUIDADO: Este equipamento foi ensaiado na origem com o fluido Nordson tipo R contendo plastificante de adipado de poliéster. Algumas colas podem reagir com o fluido tipo R e formar borracha sólida, a qual pode ser difícil de remover. Antes de colocar cola no sistema, e a fim de evitar danos no equipamento, informe-se, junto do fornecedor da cola, sobre a compatibilidade e sobre o procedimento de esvaziamento,	

# Descrição

Os aplicadores automáticos Nordson MiniBlue II aplicam cola Hot-melt termoplástica a um produto, proporcionando deposição uniforme de cordão e interrupção melhorada, quando usados com colas agressivas ou difíceis de aplicar. Os módulos de aplicação com abertura e fecho pneumático permitem velocidades de ciclo elevadas e o seu tamanho compacto permite adaptá-los entre as abas da maioria dos caixotes de cartão.

Os aplicadores MiniBlue II estão disponíveis num modelo delgado, de módulo único de 18 mm (0,71 in.) sem tampa de plástico (34 mm [1,34 in.] com tampa de plástico) e numa variedade de modelos configuráveis, incluindo configurações de módulo único e de módulos múltiplos.

Os aplicadores MiniBlue II são fabricados de acordo com as escolhas de modelo feitas na altura da colocação da encomenda. Consulte mais informações em *Código de configuração do aplicador* nos *Dados técnicos* no fim deste manual.

### Aplicadores de expansão MiniBlue II

Aplicadores de expansão MiniBlue II foram concebidos para se adaptarem directamente em aplicações existentes de Solid Blue sem modificações dos suportes. A ponta do bico está na mesma localização como nos aplicadores não actuais e os aplicadores de expansão acomodam barra de suporte e aplicações de suporte do coletor directas.

### Aplicadores Freedom™

Os aplicadores Freedom baseiam-se na plataforma MiniBlue II, mas só podem ser usados como parte de um sistema de aplicação de cola Hot-melt Freedom. Como parte desse sistema, o aplicador Freedom oferece as seguintes vantagens de funcionalidades:

- Identificação de componentes
  - Inventário do sistema no aparelho de fusão em ecrã, incluindo números de peça e números de série.
  - Orientação para localização de avarias.
- · Os aplicadores Freedom só funcionam com mangueiras Freedom.
- Sinal de atuação do solenóide disposto através da mangueira Freedom (apenas aplicador de módulo único).
- Controlo de interrupção de cordão OptiBond™ integrado no aparelho de fusão, permitindo consumo de cola reduzido (até 4 canais por aparelho de fusão).

# Descrição (cont.)

A figura 2 ilustra alguns aplicadores típicos MiniBlue II. As figuras 3 e 4 ilustram as peças principais de dois aplicadores típicos MiniBlue II.

**NOTA:** As ilustrações deste manual descrevem aplicadores típicos MiniBlue II. O seu aplicador pode diferir na aparência.




Figura 2: Aplicadores típicos MiniBlue II

- Aplicador de módulo único SlimLine com válvula de solenóide SP e tampa dura de plástico
- Aplicador de módulo único largo com válvula de solenóide SP, tampa flexível e cabo montado lateralmente
- 3. Aplicador de módulo múltiplos com válvula de solenóide SP




Figura 3: Peças principais de um aplicador de módulo único SlimLine MiniBlue II com esfera e sede

- 1. Cabo
- 2. Válvula de solenóide
- 3. Suporte
- 4. Conector da mangueira

- 5. Filtro (integrado, não ilustrado)
- 6. Tampa do aplicador
- 7. Módulo (sob a tampa)
- 8. Silenciador

# Descrição (cont.)




Figura 4: Peças principais de um aplicador de módulos múltiplos MiniBlue II com esfera e sede

- 1. Cabo
- 2. Válvula de solenóide
- 3. Suporte
- 4. Conector da mangueira/filtro em série

- 5. Corpo
- 6. Módulo
- 7. Silenciador

### Válvula de solenóide

Consulte a figura 5. Os aplicadores MiniBlue II usam válvulas de solenóide SD ou SP.

**CUIDADO!** Os solenóides SP e P1 funcionam a um máximo de 24 VCC. Se a tensão exceder 24 VCC, ocorrerá uma avaria prematura.




Figura 5: Válvulas de solenóide MiniBlue II

Tabela 3 Tipos de actuação pneumática dos módulos

Tipo de actuação	Descrição		
Independente	Uma válvula de solenóide atua diretamente um módulo. (SP, SD, P1)		
	NOTA: SD não está disponível em aplicadores para modificação posterior		
Massa	Uma válvula de solenóide actua todos os módulos.		
	<b>NOTA:</b> As válvulas SP de módulos múltiplos são a única opção para configurações de aplicadores CA de módulos múltiplos.		
Programada	Duas válvulas de solenóide actuam dois grupos (esquerdo e direito) de módulos.		
	NOTA: Uma válvula SP de módulos múltiplos é a única opção para aplicadores PA de módulos múltiplos.		

**NOTA:** A eficiência dos módulos será sacrificada proporcionalmente à medida que mais módulos são controlados por uma única válvula de solenóide (actuação comum ou programada).

**NOTA:** As válvulas SP são standard para aplicações de módulo único. As válvulas SD são em aplicações com espaço de montagem limitado.

NOTA: Comparação de impulsos da resposta do solenóide:

P1: <1,0 ms SP único: <2,5 ms SD: <5,0 ms SP Multi: <5.0 ms

### Módulo de aplicação

Os módulos de esfera e sede são usados em combinação com bicos Saturn, permitindo uma mudança fácil de tamanhos de bicos e eliminando a necessidade de armazenar vários módulos para cavidade reduzida com diferentes tamanhos de orifícios. Os módulos de agulha e sede são usados em combinação com bicos SureBead. Os bicos SureBead funcionam de modo semelhante aos bicos de cavidade reduzida e cavidade zero. Devido à melhor eficácia do design, o volume do cordão de cola pode variar ligeiramente em relação ao dos módulos equivalentes da série Blue RC e ZC. Regule a pressão da cola para compensar.

Um aplicador MiniBlue II pode ter 1-8 módulos. O ar é abastecido constantemente a um módulo através de uma válvula de solenóide. Quando o aplicador não está a ser actuado, o ar circula através da conexão de fecho pneumático do módulo para manter a agulha do módulo na sua sede. Quando atuada, a válvula de solenóide dirige o ar para a conexão de abertura pneumática, levantando a agulha da sua sede para aplicar a cola.

### Funcionalidade EasyOn™

Consulte a figura 6. Todos os aplicadores MiniBlue II usam a funcionalidade EasyOn. A funcionalidade EasyOn do módulo corresponde à funcionalidade EasyOn do corpo do aplicador. A funcionalidade EasyOn permite instalar o módulo no corpo do aplicador, sem ter em consideração a orientação do corpo do aplicador




Figura 6: Concepção EasyOn

# Conector/filtro da mangueira

A tabela 4 mostra as opções do filtro com base no estilo do aplicador que possui.

Consulte a figura 7. Todos os aplicadores MiniBlue II têm um conector de mangueira direito, com 45 graus, ou com 90 graus e ou integrados num filtro Saturn ou em série com um filtro Saturn. Os filtros Saturn estão disponíveis com crivos de malha 50, 100 ou 200 para cumprir os seus requisitos.

Tipo de aplicador	Standard	Aplicadores de expansão	
		Fechados por mola	Fechados pneumaticamente
Módulo único Slimline	Filtro integrado		
Módulo único de corpo largo	Filtro em série	Filtro integrado	Filtro integrado
Módulos múltiplos configurados	Filtro em série	Filtro em série	Filtro em série




Figura 7: Localização de conectores de mangueira e filtros Saturn em diferentes configurações de aplicador

- 1. Conector da mangueira (45 graus ilustrado)
- 2. Filtro integrado (aplicador de módulo único SlimLine)
- 3. Conector da mangueira/filtro em série (45 graus ilustrado)

### Cabo

O cabo do aplicador pode ser posicionado tanto na extremidade direita como na esquerda, ou no lado direito ou no esquerdo da parte traseira de aplicadores configuráveis de módulos múltiplos.

Apenas cabos montados na parte superior estão disponíveis em aplicadores SlimLine.

Consulte a figura 8. Os cabos estão disponíveis em versões resistentes à água e de estilo em T.




Figura 8: Tipos de cabos

## Controlo de temperatura

Todos os aplicadores MiniBlue II usam detetores de temperatura por resistência (RTDs) de níquel de 120 ohm para medir exatamente a temperatura e para controlar a temperatura do aplicador dentro de +0,5 °C (1,0 °F) de uma temperatura nominal.

# Utilização conforme as disposições

Os aplicadores MiniBlue II são concebidos especificamente para aplicações industriais que requeiram a deposição, sobre um substrato móvel, de um cordão de material hot-melt controlado com precisão. Os aplicadores foram concebidos para serem montadas rigidamente, operadas pneumaticamente e actuadas por uma válvula de solenóide controlada eletricamente e aprovada pela Nordson. Os aplicadores MiniBlue II foram concebidos para serem utilizados com aparelhos de fusão e manqueiras Nordson.

# Dispositivos auxiliares e peças sobresselentes

Os aplicadores MiniBlue II só devem ser ligados a dispositivos auxiliares aprovados. Utilize apenas peças de substituição Nordson novas ou peças renovadas aprovadas pela fábrica.

# Instalação

Os aplicadores instalam-se utilizando o seguinte procedimento de seis passos:

- · desembalar e inspecionar
- montar
- ligar o abastecimento de ar
- · ligar a mangueira
- lavar
- · instalar os bicos

Os aplicadores encomendados com opções especiais podem requerer passos de instalação adicionais que não estão descritos aqui.

**NOTA:** Os bicos tem de ser encomendado separadamente. Consulte os números de peca dos bicos em *Pecas*.

### Itens necessários

Para assegurar uma instalação sem dificuldades, tenha os seguintes itens à mão:

- equipamento de proteção pessoal para trabalhar com cola quente
- manuais de produto para equipamento associado (aparelho de fusão, manqueira, etc.)
- dispositivo para levantar e posicionar o aplicador
- equipamento de suporte, tal como uma vara de suporte, apropriado para a máquina principal
- ligações elétricas e fonte de alimentação de 24 VCC para a válvula de solenóide
- regulador de pressão de ar e tubo da linha de ar (Consulte Ligação do abastecimento de ar exposto nas páginas seguintes).
- · manqueira automática de aplicador
- conjunto de chaves de bocas para cabeça hexagonal standard e métricas
- chaves de fendas e de parafusos Phillips
- recipientes de drenagem e recipientes de recolha de desperdícios adequados para cola desperdiçada
- Lubrificante para juntas tóricas
- · lubrificante anti-gripagem

### Instruções de instalação

Utilize as seguintes instruções de instalação para conseguir um funcionamento óptimo do aplicador.

#### Montagem

- Monte o aplicador de modo que o bico fique tão próximo do substrato quanto possível, mas a uma distância que funcione o melhor possível para a sua aplicação. Normalmente a distância mínima é duas vezes o diâmetro do orifício do bico.
- Certifique-se de que o lugar de montagem dispõe de espaço suficiente em redor da parte posterior e das partes laterais do aplicador para poder desmontar as tampas do coletor.
- Monte o aplicador num suporte rígido que esteja isolado de vibrações externas e que evite que o aplicador rode.
- Isole o aplicador do suporte utilizando o isolador fornecido com o aplicador.
- Não retire o bico do aplicador SureBead antes de ser altura de ligar o sistema ou de lavar o aplicador.

### Conexões hidráulicas e pneumáticas

- Utilize apenas uma uni\u00e3o para ligar a mangueira a um conector de mangueira situado no aplicador.
- Isole as uniões de mangueiras com aplicadores. Mangas isoladoras podem ser encomendados em separado. Consulte Peças.
- Utilize apenas ar limpo, seco e isento de óleo.
- Certifique-se de que o abastecimento de ar da instalação, e o respectivo regulador, forneçam um mínimo de 4 bar (58 psig) à válvula de solenóide do aplicador.

# Desembalar e inspecionar

- 1. Desembale o aplicador cuidadosamente.
- 2. Inspecione o aplicador e faça o inventário do conteúdo da embalagem de transporte. Os aplicadores são transportados completamente montados e incluem tipicamente os componentes seguintes:
  - · grampo de suporte
  - módulo(s)
  - válvula(s) de solenóide

Os aplicadores encomendados com características especiais podem ser enviados com componentes adicionais.

# Montagem do aplicador

Esta seção descreve as seguintes opções de montagem do aplicador:

- montagem de um aplicador num sistema novo ou já existente
- substituição de um aplicador num sistema já existente

A configuração do seu equipamento e linha de produção pode requerer uma variação das opções de montagem descritas nesta seção. Independentemente do método de montagem utilizado, respeite as instruções contidas em *Instruções de instalação*.

### Montagem de um aplicador num sistema novo ou já existente

1. Consulte a figura 9. Enfie o(s) grampo(s) de suporte do aplicador numa barra de suporte de 12 mm, 13 mm, ou de 0,5 in., ou abra o(s) grampo(s) de suporte e volte a fechá-lo(s) (com o aplicador e os isoladores) à roda da barra de suporte. Certifique-se de que os isoladores estão colocados entre o coletor e a(s) braçadeira(s).




Figura 9: Montagem de um aplicador usando o grampo de suporte (está ilustrado o aplicador SlimLine)

- 1. Barra de suporte
- 2. Braçadeira

3 Isolador

- 2. Aperte bem o(s) grampo(s) de suporte.
- 3. Consulte Execução das conexões das válvulas de solenóide.

### Substituição de um aplicador num sistema já existente

**NOTA:** Os aplicadores MiniBlue II são montados previamente com uma válvula de solenóide adaptada ao funcionamento e aprovada pela Nordson.

**NOTA:** A distância entre o eixo da vara de suporte e a ponta do bico é diferente num aplicador de módulo único SlimLine e num aplicador configurável de módulo único. Se substituir um aplicador de módulo único, certifique-se de que está a substituir o aplicador com o estilo correto.

- Descarregue a pressão hidráulica do sistema e desative o aplicador que vai ser substituído. Consulte *Indicações de segurança*.
- 2. Desligue a manqueira do aplicador elétrica e hidraulicamente.
- 3. Separe o aplicador existente do seu suporte. Se uma braçadeira não for utilizada novamente, retire-a da barra de montagem.
- 4. Monte o novo aplicador e o isolador no grampo de suporte existente (ou tirante) ou desarme um grampo de suporte de um aplicador novo e em seguida volte a armáá-lo (com o aplicador e o isolador) na barra de suporte existente. Aperte bem o grampo.
- 5. Consulte Execução das conexões das válvulas de solenóide.

### Execução das conexões das válvulas de solenóide

As válvulas de solenóide têm de ser ligadas a:

- · um abastecimento de ar
- um dispositivo de actuação, tal como um controlador de padrão ou um temporizador

Certifique-se de que está a consultar o procedimento correto para conexão do dispositivo de actuação da válvula de solenóide do seu aplicador.

### Ligação do abastecimento de ar

Ligue um abastecimento de ar limpo, seco e isento de óleo, à entrada de ar das válvulas de solenóide.

**CUIDADO!** O tubo deve ter um DE de 6 mm x DI de 4 mm ID para Actuação independente (IA) de solenóides/aplicadores, DE de 10 mm x DI de 8 mm (sem adaptador) ou DE de 8 mm x DI de 6 mm (com adaptador) Actuação contínua (CA) ou Actuação programada (PA) de solenóides/aplicadores. Se usar um tubo menor do que o especificado, pode afetar negativamente o funcionamento do aplicador.

**NOTA:** Consulte também as *Instruções de instalação* expostas anteriormente nesta seção e, se for aplicável, as instruções fornecidas com a válvula de solenóide.

### Ligação do dispositivo de atuação a uma válvula de solenóide

Consulte as figuras 10 e 11. Ligue o cabo da válvula de solenóide à válvula de solenóide e ao dispositivo de actuação.

**NOTA:** Consulte o números de peça dos cabos na tabela *Solenóides, tubos e uniões* da seção de *Peças*.

#### Solenóide SP

CUIDADO! Não use um sinal com picos. Se o fizer, destruirá a válvula.

1. Ligue os fios castanho e azul ao sinal de 24 VCC.




Figura 10: Ligação do cabo a uma válvula de solenóide SP

#### Solenóide SD

**NOTA:** Este cabo está aprovado para controladores de padrão sem picos da Nordson com válvulas de solenóide SD. É usado com temporizador de terceiros; assegure que a saída está protegida contra tensão para cargas indutivas, a fim de impedir danos do temporizador.

1. Ligue os fios castanho e preto ao sinal de 24 VCC.




Figura 11: Ligação do cabo a uma válvula de solenóide SD

#### Solenóide P1

CUIDADO! Não use um sinal com picos. Se o fizer, destruirá a válvula.

1. Ligue os fios castanho e preto ao sinal de 24 VCC.




Figura 12: Ligação do cabo à válvula de solenóide P1

# Conexão da mangueira

**NOTA:** Consulte instruções detalhadas para a instalação de mangueira no guia do utilizador fornecido com a mangueira.

- 1. Lique a mangueira ao aplicador.
- 2. Ligue o cabo do aplicador à mangueira.
- 3. Ligue a mangueira ao aparelho de fusão. Consulte o guia do utilizador da mangueira e/ou o manual de produto do aparelho de fusão conforme seja necessário.
- 4. Avance para Lavagem do aplicador.

# Lavagem do aplicador

Ante de pôr o aplicador em funcionamento, é necessário lavar o material estranho.



**ATENÇÃO!** Risco de ferimentos ou danos no equipamento. Não retire o bico dos aplicadores SureBead antes de ser altura de ligar o sistema ou de lavar os aplicadores. A agulha afiada destes aplicadores fica exposta sempre que se retira o bico.

**CUIDADO!** Este equipamento foi ensaiado na origem com o fluido Nordson tipo R contendo plastificante de adipado de poliéster. Algumas colas podem reagir com o fluido tipo R e formar borracha sólida, a qual pode ser difícil de remover. Consulte o seu fornecedor de cola para determinar a compatibilidade da sua cola com o fluido tipo R.

- 1. Desconete ou desligue o dispositivo de comando do disparo da válvula de solenóide.
- 2. Arranque o aparelho de fusão e aqueça o sistema até alcançar a temperatura de serviço e a pressão necessária para a cola que está a ser utilizada. Consulte o manual de produto do aparelho de fusão e as instruções fornecidas com a cola, conforme seja necessário.
- 3. Coloque um recipiente de drenagem sob o aplicador.
- 4. Retire o(s) bico(s) do aplicador. Consulte os procedimentos para remover bicos em *Limpeza de bicos* mais adiante neste manual, conforme seja necessário.
- 5. Deixe escoar cola do aplicador, actuando manualmente a(s) válvula(s) de solenóide.
- 6. Pare o escoamento quando a cola sair clara e isenta de material estranho.
- 7. Verifique se existem fugas entre o aplicador, a manqueira e o aparelho de fusão.
- 8. Instale os bicos dos aplicadores. Bicos SureBead: Instale o bico enroscando-o no módulo à mão e utilizando em seguida uma chave dinamométrica para apertar o bico a um máximo de 4,5 N•m (40 in.-lb). Não aperte excessivamente. Consulte os procedimentos para instalar bicos em *Limpeza de bicos* mais adiante neste manual, conforme seja necessário.

# Operação

Consulte instruções de operação no manual de produto do aparelho de fusão.



**ATENÇÃO!** Os módulos do aplicador MiniBlue II funcionam como válvulas de abertura e fecho por ar. A perda ou eliminação da pressão de ar para a válvula de solenóide do aplicador, sem a correspondente redução da pressão hidráulica do sistema, pode fazer com que os módulos do aplicador permaneçam abertos.

# Manutenção

A tabela 5 proporciona o programa recomendado para a manutenção de aplicadores. Na parte restante desta seção expõem-se procedimentos detalhados para atividades de manutenção semanais e semestrais.


Tabela 5 Programa de manutenção de aplicadores

Frequência	Tarefa	Notas
Diariamente	Remova o hot-melt e os resíduos de carvão do exterior do conjunto do aplicador.	
Semanalmente	Limpe o(s) bico(s) do aplicador. Consulte Limpeza de bicos.	A, B
Semestralmente	Verifique as ligações elétricas do aplicador. Consulte <i>Inspeção das</i> <i>ligações elétricas do</i> <i>aplicador</i> .	
Conforme seja necessário	Substitua o filtro. Consulte as instruções fornecidas com o filtro sobresselente.	

NOTA A: A Nordson recomenda a utilização de um kit de limpeza para bicos.

B: O historial de funcionamento do bico específico para o processo pode indicar a necessidade de limpeza mais ou menos frequente.

## Limpeza de bicos



Os bicos do aplicador podem ficar obstruídos se resíduos de carvão, um produto resultante do aquecimento excessivo do hot-melt, se alojarem no bico.

- 1. Aqueça o aplicador até à temperatura de serviço.
- 2. Desativar o aplicador. Consulte Indicações de segurança.
- Retire o bico. Consulte a tabela 6.

Tabela 6 Procedimentos para remover bicos

Tipo de bico	Procedimento para remover bicos
SureBead	Utilize uma chave de porcas para desapertar o bico, em seguida retire o bico manualmente.



ATENÇÃO! Risco de incêndio. Não aqueça o fluido Nordson tipo R acima de 245 °C (475 °F). Utilize apenas um dispositivo de aquecimento elétrico, regulado e de tipo industrial que tenha sido concebido para aquecer fluidos industriais. Se o fluido de limpeza tipo R for aquecido com uma chama nua, ou num dispositivo de aquecimento sem regulação, podem resultar ferimentos ou danos materiais.

- 4. Mergulhe os bicos em fluido de limpeza Nordson tipo R que tenha sido aquecido acima do ponto de fusão da cola, até um máximo de 177 °C (350 °F).
- 5. Retire os bicos do fluido de limpeza.

CUIDADO! Para limpar bicos Nordson, utilize o pino sonda de precisão com o tamanho correto. A utilização de sondas que não sejam de precisão, ou que não tenham o tamanho correto, pode danificar o bico. O kit de limpeza de bicos Nordson (P/N 901915) contem uma grande variedade de tamanhos de sondas.

## Limpeza de bicos (cont.)

- Consulte a figura 13. Na saída de cada bico, insira uma sonda de limpeza com o tamanho correto.
- 7. Agarre firmemente na sonda de limpeza com um pano limpo, em seguida puxe a sonda para fora do bico e limpe a sonda com o pano.




Figura 13: Limpeza de um bico

8. Instale o bico novamente. Consulte a tabela 7.

Tabela 7 Procedimentos para instalar bicos

Tabola / Troccamonico para metalar piece			
Tipo de bico	Procedimento para instalar bicos		
Saturn	Enrosque à mão o bico na rosca do módulo; em seguida utilize uma chave dinamométrica para apertar o bico com 4,5 N●m (40 inlb).		
SureBead			

9. Reponha o sistema em operação normal.

# Localização de avarias



ATENÇÃO! Confiar a operação ou a manutenção do equipamento apenas a pessoal com formação e experiência adequadas. O emprego de pessoal sem formação nem experiência para a operação ou manutenção do equipamento pode provocar lesões, incluindo a morte, a si próprios e a outros, e danificar o equipamento.

## Tabela de localização de avarias para MiniBlue

A tabela seguinte enumera os problemas dos aplicadores que têm a maior probabilidade de ocorrer, as causas possíveis de cada problema e os passos para ação corretiva. Sempre que seja aplicável, serão feitas referências a procedimentos de diagnóstico (PD) alargados expostos mais adiante nesta seção ou em outras seções deste manual.

Problema	Causa possível	Ação corretiva
1. Não há caudal de	Nível de cola baixo	Acrescente cola.
cola proveniente de um módulo único de aplicador ou de um módulo qualquer de um aplicador de módulos múltiplos	Não há alimentação elétrica	Ligue a alimentação elétrica do aparelho de fusão e dos dispositivos auxiliares. Verifique se todos os interruptores de desacoplamento ou disjuntores estão ligados.
modulos manipios	Ajuste de temperatura do aparelho de fusão, da mangueira ou do aplicador demasiado baixo	Ajustar o ajuste. Consultar o manual de produto do aparelho de fusão.
	O sistema não se encontra à temperatura de serviço	Verifique se a luz de sistema operacional está acesa e se a cola está fundida.
	Pressão de ar insuficiente para a bomba de êmbolo do aparelho de fusão (aparelhos de fusão com bomba de êmbolo)	Ajuste a pressão de ar da bomba.
	O motor do aparelho de fusão não funciona (aparelhos de fusão com bombas de engrenagens)	Verifique se o motor funciona. Consultar o manual de produto do aparelho de fusão.
	Não há abastecimento de ar à válvula de solenóide	Verifique a pressão do abastecimento de ar da instalação.
	Avaria da válvula de solenóide	Inspecione a válvula de solenóide e, se for necessário, substitua-a. Consulte PD1.
	Mangueira obstruída	Substitua a mangueira.
		Continuação

# Tabela de localização de avarias para MiniBlue (cont.)

Problema	Causa possível	Ação corretiva
Não há caudal de cola proveniente	Bico obstruído	Inspecione o bico. Consulte PD2.
de um módulo único de aplicador ou de um módulo qualquer de um	Cola na seção de ar do módulo	Substitua o módulo. Consulte as instruções fornecidas com o módulo.
aplicador de módulos múltiplos (cont.)	Módulo avariado	Substitua o módulo. Consulte as instruções fornecidas com o módulo.
	Dispositivo de comando do disparo sujo ou avariado	Limpe ou substitua o dispositivo de comando do disparo.
	Codificador avariado	Teste o encoder e substitua-o se estiver avariado.
2. Não há caudal de cola proveniente de alguns	Bico obstruído	Inspecione o bico. Consulte PD2.
módulos de um aplicador de módulos múltiplos	Módulo avariado	Substitua o módulo. Consulte as instruções fornecidas com o módulo.
3. Caudal de cola descontrolado	Pressão hidráulica demasiado elevada	Reduza a pressão do sistema hidráulico.
proveniente do módulo	Pressão hidráulica demasiado alta e pressão de ar do aplicador perdida	Pare a bomba do aparelho de fusão e restabeleça a pressão de ar para o aplicador
	Módulo não se abriu	Substitua o módulo. Consulte as instruções fornecidas com o módulo.
	Válvula de solenóide ligada para trás ao coletor ou não se abriu	Corrija a ligação da válvula de solenóide ou substitua a válvula de solenóide. Se for aplicável, consulte as instruções fornecidas com a válvula de solenóide.
Cola ou ar     escoam-se pelo     orifício de purga	Juntas de ar ou de cola avariadas	Substitua o módulo. Consulte as instruções fornecidas com o módulo.
		Continuação

quando aplica.

## 34 Aplicadores pneumáticos MiniBlue® II

## Inspeção das ligações elétricas do aplicador

- 1. Desligue a alimentação de energia ao sistema. Consulte *Indicações de segurança*.
- 2. Remova a tampa de plástico (apenas para aplicadores SlimLine de módulo único). Consulte Substituição da tampa de plástico (apenas para aplicadores SlimLine).
- 3. Retire a tampa do coletor.
- 4. Verifique se as ligações elétricas internas do aplicador apresentam sinais de dano e se a ligação do cabo está bem apertada.
- 5. Volte a colocar a tampa do coletor.

## Procedimentos de diagnóstico (PD)

Os seguintes procedimentos de diagnóstico (PD) são referenciados na *Tabela de localização de avarias*.

#### PD1. Inspeção de uma válvula de solenóide

- 1. Ponha o sistema em funcionamento.
- 2. Actue o aplicador utilizando o temporizador ou o controlador de padrão:
  - A cola escoa-se—indicação normal. Regresse à Tabela de localização de avarias.
  - A cola não se escoa prossiga com o passo 3.
- 3. Actue o aplicador manualmente na válvula de solenóide:
  - A cola escoa-se—indicação normal. Regresse à Tabela de localização de avarias.
  - A cola n\u00e3o se escoa prossiga com o passo 4.
- 4. Verifique a integridade da bobina da válvula de solenóide (válvulas P1, SG e SD):
  - Enrolamento intacto indicação normal. Regresse à *Tabela de localização de avarias*.
  - Enrolamento afetado válvula de solenóide avariada. Substitua a válvula de solenóide.


**NOTA:** Verifique se a válvula de solenóide que está a ser utilizada tem uma temperatura nominal de serviço superior a 85 °C (185 °F).

#### PD2. Verificar se um bico ou um módulo estão obstruídos

- 1. Desativar o aplicador. Consulte Indicações de segurança.
- 2. Retire o bico. Consulte o procedimento para remover bicos em Limpeza de bicos.
- 3. Ponha o aplicador de novo em funcionamento.
- 4. Actue o aplicador:
  - A cola escoa-se—indicação normal. Limpe o bico. Consulte *Manutenção*.
  - A cola não se escoa o módulo está obstruído. Substitua o módulo. Consulte Reparação.

#### PD3. Inspeção de um aquecedor

- 1. Desativar o aplicador. Consulte Indicações de segurança.
- 2. Desligue da mangueira a ficha do cabo do aplicador.
- 3. Consulte a figura 14. Teste a integridade do circuito do aquecedor (pinos 1 e 2):
  - Enrolamento intacto indicação normal. Regresse à Tabela de localização de avarias.
  - Não existe integridade o aquecedor está avariado. Substitua o aquecedor. Consulte Reparação.



#### Ligações elétricas Freedom:



Figura 14: Posições dos pinos do cabo do aplicador

#### PD4. Verificação de um RTD

- 1. Desativar o aplicador. Consulte Indicações de segurança.
- 2. Desligue da mangueira a ficha do cabo do aplicador.
- Espere que o aplicador atinja a temperatura ambiente e utilize um pirómetro para determinar a temperatura do aplicador.
- 4. Consulte a figura 14. Se a temperatura do aplicador for conhecida, meça a resistência através do circuito do RTD (pinos 3 e 5).
- 5. Consulte a figura 15 para determinar a resistência esperada para o RTD para uma determinada temperatura. Compare os valores de resistência esperados e medidos:

#### PD4. Verificação de um RTD (cont.)




Figura 15: Resistência do RTD em função da temperatura

- Se a resistência medida se encontrar dentro da gama esperada indicação normal.
   Regresse à Tabela de localização de avarias.
- Se a resistência medida não se encontrar dentro da gama esperada o RTD está avariado. Substitua o RTD. Consulte Reparação.

# Reparação

Consulte estes procedimentos de reparação conforme seja necessário. Para procedimentos de reparação não incluídos nesta seção, consulte as instruções fornecidas com a peça sobresselente.

# Substituição da tampa de plástico (apenas para aplicadores SlimLine)

A tampa de plástico tem de ser removida do aplicador MiniBlue II.

- 1. Desligue e bloqueie a alimentação de corrente ao aplicador SlimLine MiniBlue II
- 2. Deixe o aplicador arrefecer até alcançar a temperatura ambiente.
- 3. Coloque o isolamento das tampas laterais nas tampas laterais.
- 4. Insira os parafusos M3 através da(s) tampa(s) lateral(is) e do isolamento.
- Aparafuse a tampa lateral direita e o isolamento ao aplicador com 3-5 in-lbs (0,34-0,56 N●m).
- 6. Empurre ligeiramente a tampa do módulo contra a tampa lateral direita.
- Aparafuse a tampa lateral esquerda e o isolamento ao aplicador com 3-5 in-lbs (0,34-0,56 N●m).
- 8. Ligue novamente a alimentação de corrente para o aplicador.





Figura 16: Substituição da tampa de plástico

- 1. Módulo
- 2. Tampa direita
- 3. Tampa esquerda

- 4. Isolamento da tampa
- 5. Tampa do módulo
- 6. Parafuso M3

## Módulos para substituição

- 1. Descarregue a pressão do sistema e, depois, purgue o aplicador e a mangueira. Consulte informações adicionais nos manuais de produto do aparelho de fusão e do aplicador.
- 2. Desative a placa controladora do aplicador.
- 3. Remova os parafusos de fixação M4 X 25 do módulo e, depois, remova o módulo.
- 4. Usando um pano não abrasivo, remova os resíduos de cola da face do corpo do aplicador CUIDADO: Risco de queimaduras! O corpo do aplicador pode estar quente! Tenha cuidado quando o limpar.
- Insira duas juntas tóricas em cada conexão pneumática e uma junta tórica na conexão da cola.
- Aplique um composto anti-gripagem (Nordson Corporation PN 900344) aos parafusos de fixação do módulo e, depois, instale o módulo novo. Aperte os parafusos com 1,7-2,2 Nm (15-20 in.-lb).



#### Substituição de um aquecedor ou RTD

Os RTDs são ligados pelo cabo do aplicador. Se um RTD se avaria, a Nordson recomenda que se substitua o cabo completo do aplicador. Os aquecedores têm terminais no interior do coletor e pode ser substituído individualmente sem substituir o cabo completo.

O seguinte procedimento descreve a substituição de um RTD, substituindo o cabo completo. Também se incluem instruções para substituir um aquecedor.

Desligue a alimentação de energia ao sistema e desative o aplicador. Consulte *Indicações de seguranca*.

Desligue da mangueira a ficha do cabo do aplicador.

(opção) Descarregue a pressão hidráulica do sistema. Consulte Indicações de segurança.

(Opcional) Desligue a mangueira do aplicador, utilizando duas chaves de porcas.

**NOTA:** Os passos 3 e 4 não são necessários se o acesso ao aplicador for fácil e se sua manutenção puder ser feita sem que seja necessário desligar a mangueira.

Consulte a figura 17 ou 18 conforme seja aplicável.

- Remova a tampa do aplicador, para aceder ao RTD ou ao aquecedor, e remova-o do corpo do aplicador.
- Desligue os fios do cabo do bloco de terminais. Se o aquecedor estiver a ser substituído, desligue os fios do aquecedor do bloco de terminais.
- 3. Proceda de uma das seguintes maneiras:

#### Para substituir o RTD

- a. Desligue o fio de terra do coletor e retire o cabo.
- b. Instale um novo cabo e introduza o RTD no coletor.
- c. Lique novamente o fio de terra ao coletor.

#### Para substituir o aquecedor

- a. Se for necessário, corte os fios do novo aquecedor para os ajustar aos fios do aquecedor velho.
- b. Crave rebites (P/N 972862) na extremidade do aguecedor.
- c. Introduza o aquecedor no coletor.
- d. Introduza os fios do aquecedor no bloco de terminais e aperte os parafusos do bloco de terminais.
- e. Introduza os fios do cabo do aquecedor no bloco de terminais e aperte os parafusos do bloco de terminais.
- 4. Volte a colocar a tampa do coletor. Consulte Substituição da tampa de plástico (apenas para aplicadores SlimLine), conforme seja necessário.
- Se a mangueira tiver sido retirada anteriormente, utilize duas chaves de porcas para conectar a mangueira ao aplicador.
- 6. Ligue a ficha do cabo do aplicador à mangueira.
- 7. Reponha o sistema em operação normal.

# Substituição de um aquecedor ou RTD (cont.)




Figura 17: Substituição de um aquecedor ou RTD num aplicador SlimLine

- 1. Suporte
- 2. Parafuso M3
- 3. Fios do cabo do aquecedor
- 4. Fio de ligação à terra
- 5. Bloco de terminais

- 6. Módulo
- 7. Aquecedor
- 8. Fios do aquecedor
- 9. corpo do aplicador
- 10. RTD




Figura 18: Substituição de um aquecedor ou RTD num aplicador largo ou num aplicador de módulos múltiplos configurável

- 1. Fios do cabo do aquecedor
- 2. Bloco de terminais
- 3. Rebite
- 4. Fios do aquecedor

- 5. Aquecedor
- 6. RTD
- 7. Fio de ligação à terra

## Substituição de uma válvula de solenóide

- 1. Desligue a alimentação de energia ao sistema e desative o aplicador. Consulte *Indicações de segurança*.
- 2. Desligue da mangueira a ficha do cabo do aplicador.
- 3. Descarregue a pressão hidráulica do sistema. Consulte Indicações de segurança.
- 4. (Opcional) Desligue a mangueira do aplicador, utilizando duas chaves de porcas.

**NOTA:** Os passos 3 e 4 não são necessários se o acesso ao aplicador for fácil e se sua manutenção puder ser feita sem que seja necessário desligar a mangueira.

Consulte a figura 19.




Figura 19: Substituição de uma válvula de solenóide

- 5. Desligue o cabo da válvula de solenóide.
- Para aplicadores IA: remova os dois parafusos e anilhas (1) do aplicador e, depois, retire o solenóide e os tubos.
- Para aplicadores CA ou PA: Use duas chaves de bocas para remover as uniões de tubos (2) dos tubos e, depois, retire o solenóide.
- 8. Desenrosque os tubos ou as uniões desligando-os do solenóide.
- 9. Instale o novo conjunto de válvulas de solenóide invertendo o passo 6.
- 10. Ligue o cabo da válvula de solenóide.
- 11. Reponha o sistema em operação normal.

# Utilização das listas de peças ilustradas

Para encomendar peças, telefone ao Nordson Customer Service Center (centro de assistência ao cliente da Nordson) ou seu representante Nordson local. Use estas listas de peças de cinco colunas, e as ilustrações que as acompanham, para descrever e localizar as peças corretamente. O seguinte diagrama proporciona orientação para ler as listas de peças.

O número da coluna *P/N* é o número de peça da Nordson que pode usar para encomendar a peça. Uma série de traços indica que a peça não é vendável. Neste caso, terá que encomendar um conjunto, no qual se utilize a peça, ou um kit de reposição que inclua a peça.

A coluna *Descrição* descreve a peça e, algumas vezes, inclui dimensões ou especificações.

A coluna *Nota* contém letras que se referem a notas situadas na parte inferior da lista de peças. Estas notas fornecem informações importantes sobre a peça.

P/N	Descrição	Nota
	•	
	• •	
NOTA A:		

NOTA A

B:

NM: Não Mostrado

# Conjunto de aplicador SlimLine de módulo único

Consulte a figura 20.

Item	P/N	Descrição	Quant.	Nota
1	1095703	Kit, repl, module, MiniBlue II	1	
2	1051289	Heater Plug, water resistant	1	
3	371579	O-Ring, Viton, 4 x 1	1	
4		Heater Cartridge, 6mm x 30mm, 230V, 100W	1	С
5	1098830	Manifold, SlimLine, MiniBlue II	1	
6		Filter, applicator, 100 mesh, Saturn, M14	1	D
7		RTD	1	В
8	274179	Connector, hose, with O-ring, 45 degree	1	
9	1098834	Gasket	1	
10	1098831	Cover, MiniBlue II, SlimLine	1	
11	733548	Insulator, mounting bracket	1	
12	1098832	Clamp, mounting, bottom	1	
13	1098833	Clamp, mounting, top	1	
14		Washer, M6	1	
15		Washer, Spring, 6mm	1	
16		Screw, socket, M6 x 40	1	
17		Solenoid	1	Α
18		Solenoid Mounting Tube	2	Α
19		Cordset	1	
20		Screw, socket, M4 x 16 2		
21		Washer, lock, M4	2	
22		Screw, Allen Head, M3 x 10	1	
23		Screw, Allen Head, M3 x 6	1	
24		Washer, lock, M3	1	
25	1103018	Plastic cover service kit	1	
26		Screw, hex head, M6 x 35		
27	375291	O-ring, 6 mm x 1 mm 2		
NS	939586	Connector, porcelain, 2station		
NS	940081	O ring,viton, .188x.313x.063, 10408, module, hydraulic	2	
NS	940090	O ring,viton,.208id x .070w, br, 10409, module	1	

NOTA A: Consulte a tabela Solenóides, tubos e uniões exposta mais adiante na seção Peças.

B: Os cabos incluem RTD. Consulte a tabela Cabos exposta mais adiante na seção Peças.

C: Consulte a tabela Aquecedores exposta mais adiante na seção Peças.

D: Consulte a tabela Filtros integrados exposta mais adiante na seção Peças.




Figura 20: Conjunto de aplicador SlimLine

# Conjunto de aplicador largo de módulo único e de módulos múltiplos

Consulte as figuras 21 e 22.

Item	P/N	Descrição	Quant.	Nota
1	1095703	Kit, repl, module, MiniBlue II	1	
2		Manifold, MiniBlue, Multi-module		
3		Heater cartridge		С
4		RTD		В
5	939586	Connector, porcelain, 2-station		
6	973574	Plug, O-ring, <sup>9</sup> / <sub>16</sub> -18		
7		Gasket, MiniBlue, Multi	1	Е
8		Cover, MiniBlue, Multi, LS, RS	1	Е
9		Pan head screw, M4 x 8	5	
10		Filter, Saturn, In-line	1	D
11		Cordset	1	В
12		Isolator, Mounting Bracket	1	F
13		Bracket, Mounting	1	F
14		Washer, M6	2	
15		Washer, Spring, 6mm	2	
16		Screw, socket, M6 x 40	2	
17		Solenoid	1	Α
18		Tube		Α
NS	940081	O ring,viton, .188x.313x.063, 10408, module, hydraulic	2	
NS	940090	O ring,viton,.208id x 070w, br, 10409, module	1	

- NOTA A: Consulte a tabela Solenóides, tubos e uniões exposta mais adiante na secão Pecas.
  - B: Consulte a tabela Cabos exposta mais adiante na seção Peças. Os cabos incluem RTD.
  - C: Consulte a tabela Aquecedores exposta mais adiante na seção Peças.
  - D: Consulte a tabela Filtros integrados exposta mais adiante na seção Peças.
  - E: Consulte Tampas e juntas mais adiante na seção Peças.
  - F: Consulte Suportes para não SlimLine mais adiante na seção Peças




Figura 21: Conjunto de aplicador de módulos múltiplos com ar independente

# Conjunto de aplicador largo de módulo único e de módulos múltiplos (cont.)




Figura 22: Conjunto de aplicador sobresselente Best Choice de módulos múltiplos com ar contínuo

### Módulos sobresselentes

P/N	Descrição	
1095703	Module,MiniBlue II Ball & Seat	
1121479	Module, MiniBlue II SureBead .20 (.008) Purple	
1121480	Module, MiniBlue II SureBead .31 (.012) Green	
1121481	Module, MiniBlue II SureBead .41 (.016) Orange	
1121482	Module, MiniBlue II SureBead .51 (.020) Beige	
1121483	Module, MiniBlue II SureBead .81 (.032) Gold	
1121484	Module, MiniBlue II SureBead 1.0 (.040) Turquoise	
1120093	KIT,MODULE BLANK, MINIBLUE	

#### **Cabos**

Os cabos incluem RTDs.

P/N	Descrição	Nota	
1103014	Cordset, MiniBlue II	A,B	
1103908	Cordset, Miniblue II, Multi, Water Wash	В	
1103015	Cordset, Miniblue II, Slim, Water Wash	Α	
1121501	Kit, Cordset, Applicator, Freedom A,B		
1123116	Kit, Cordset, Applicator, Freedom, WW B		
1123115 Kit, Cordset, Applicator, Freedom, WW, Slim A		Α	
NOTA A: Usados com aplicadores SlimLine.			
B: Usados com aplicadores Standard			

## Solenóides e acessórios

#### Solenóides

P/N	Descrição	Onde se usar	Notas
1095800	Single-Module Solenoid, Saturn SP (M5 ports)	Usado para aplicadores de módulo único e actuação independente para aplicadores de módulos múltiplos	Solenóide recomendado pela Nordson para aplicações interrompidas standard
1123910	Single-Module Solenoid, P1 (M5 Ports)	Usado para aplicadores de módulo único e atuação independente para aplicadores de módulos múltiplos.	Solenóide de alto rendimento, recomendado para aplicações que requerem o nível mais elevado de precisão e repetitividade
771458	Single-Module Solenoid, SD Mini (M5 ports)	Usado para aplicadores de módulo único e actuação independente para aplicadores de módulos múltiplos	Recomendado onde perfil compacto é da maior importância
1120826	Multi-Module Solenoid, Saturn SP (1/8 in. NPT ports)	Usado para actuação comum e programada	SP de caudal alto, não recomendado para cordão interrompido
1069020	Solenoid, Saturn, SG, 24 VDC, Rev. Function	Usado para actuação comum e programada	Disponível como sobresselente apenas para aplicadores não atuais

#### Cabos do solenóide

P/N	Descrição	Onde se usar	Notas
1100687	Cable Assy, Solenoid, M8, 3-Wire, 5 m		
1100688	Cable Assy, Solenoid, 90 Deg, M8, 3-Wire, 5 m		
1100958	Cable Assy, Solenoid, M8, 3-Wire, 10 m	P1 com cabo, SD e SP	
1100959	Cable Assy, Solenoid, 90 Deg, M8, 3-Wire, 10 m	PT com cabo, SD e SP	
1121990	Kit, Cable, Splitter		Liga um cabo de extensão a 2 solenóides
1123970	Cable Assy, P1, Suppressed, 2 Pin Socket to M8	Usado apenas com P1	Limita a corrente a um máximo de 2 A. Liga-se a STD M8

#### Kits de tubos rígidos sobresselentes para solenóides

P/N	Descrição	Onde se usar	Conteúdo do kit			
Kits de ar	Kits de ar independentes					
1123003	Kit, Sol Tubing, MB2, M5 X 48	Aplicadores para modificação posterior Slim & MBII BCA com IA	Contém 2 de 1098835 e juntas tóricas			
1123004	Kit, Sol Tubing, MB2, M5 X 39	Aplicadores largos MBII com IA	Contém 2 de 1099274 e juntas tóricas			
1123005	Kit, Sol Tubing, MB2, M5 X 75	Aplicadores para modificação posterior MBII BCS com IA	Contém 2 de 1120909 e juntas tóricas			
Kits de ar	independentes					
1123672	Kit, Sol Tubing, MB2, Wide W/CA/PA SG	Aplicador MBII de corpo largo com ar comum ou programado e solenóide SG	Tubos rígidos e uniões necessários			
1123673	Kit, Sol Tubing, MB2, Wide W/CA/PA SP	Aplicador MBII de corpo largo com ar comum ou programado e solenóide SP	Tubos rígidos e uniões necessários			
1123674	Kit, Sol Tubing, MB2, BCA/BCS W/CA/PA SP	Aplicador MBII BCA/BCS para modificação posterior com ar comum ou programado e solenóide SP	Tubos rígidos e uniões necessários			
1123675	Kit, Sol Tubing, MB2, BCS W/CA/PA SP Special	Aplicador MBII BCS para modificação posterior (apenas apropriado para 2 módulos, com afastamento de 22 mm, c/ posição de cabo de ligação LB ou RB)	Tubos rígidos e uniões necessários			

### Kits de tubos flexíveis de ligação opcionais para solenóides

P/N	Descrição	Onde se usar	Conteúdo do kit
735375	KIT,FLEX TUBING,MB2 IA, SP AND SD	IA MBII com solenóides SP e SD (incluindo uniões direitas e de 90 graus)	uniões direitas + uniões banjo 90 + tubos curtos para inserir em pistolas + tubos + molas
735140	Kit, Flex Tubing, MB2 W/CA/PA SP Multi & SG	CA/PA MBII com solenóides SP MM e SG	Pré-montados, 1/8 NPT + tubos + mola
Nota: Se forem necessários tubos mais compridos, encomende ao metro, 252277.			

### Acessórios de solenóides e peças sobresselentes

P/N	Descrição	Onde se usar	Conteúdo do kit
375291	O-ring	P1, SP e SD com conexões M5	
734262	Muffler, M5	SD	
1100452	Muffler, 1/8 in. NPT, Plastic, Compact	SP	
1058058	Muffler, 1/8 in. NPT, Polyethylene	SG	
1106321	Muffler Restrictor Service Kit SP	SP	Usado quando a viscosidade da cola é inferior a 700 cps
1082500	Muffler, R1/8 SP	SP	Usado quando se requer ruído reduzido (<85 dB)
1106320	Applicator Solenoid Field Wireable M8 Female Connector	SP e SD	
1123073	Kit, Replacement Electrical Connect	SP	10 unidades - conectores M8 para solenóides
1065791	Muffler, M7	P1	
7507003	Fitting, M7 x6 Tube	P1	

#### Tampas e juntas

Tampas e juntas aplicam-se a aplicadores largos de módulo único, de módulos múltiplos e modificados. Os itens têm de cumprir todas as condições especificadas a fim de serem usados no aplicador.

Item	P/N	Descrição	Quanti- dade	Nota
7	1098838	Gasket, MiniElite multi	1	B, C, H
8	1098836	Cover, MiniElite multi, LB, RB	1	
7	1098838	Gasket, MiniElite MULTI	1	B, C, G
8	1103762	COVER,MiniElite MULTI, LS, RS	1	
7	1120809	Gasket, MB2/BC, AOSC, Single	2	A, D
8	1120661	Cover, MB2/BC, AOSC, Single	2	
7	1120906	Gasket, MB2/BC, AOAC, Single	2	A, E
8	1120900	Cover, MB2/BC, AOAC, Single	2	
7	1120907	Gasket, MB2/BC, AOSC, Multi	2	B, D, H
8	1120902	Cover, MB2/BC, AOSC, RB/LB, Multi	l, J	
7	1120907	Gasket, MB2/BC, AOSC, Multi	2	B, D, G
8	1120903	Cover, MB2/BC, AOSC, RS/LS, Multi	1	
7	1120908	Gasket, MB2/BC, AOAC, Multi	2	B, E, H
8	1120904	Cover, MB2/BC, AOAC, RB/LB, Multi	l, J	
7	1120908	Gasket, MB2/BC, AOAC, Multi	2	B, E, G
8	1120905	Cover, MB2/BC, AOAC, RS/LS, Multi	1	

NOTA A: Usado em aplicadores de módulo único

B: Usado em aplicadores de módulos múltiplos

C: Usado em coletor de estilo "000"

D: Usado em coletor de estilo de expansão com fecho por mola

E: Usado em coletor de estilo de expansão com fecho pneumático

F: Usado para aplicações de lavagem com água

G: Usado para localizações de cabos "LS ou RS"

H: Usado para localizações de cabos "LB ou RB"

I: Se a posição do cabo é "LS ou RS", então a quantidade é 1

J: Se a posição do cabo é "LB ou RB", então a quantidade é 2

#### Suportes para não SlimLine

Item	P/N	Descrição	Quanti- dade	Nota
12	272400	Insulator, mount	1	Α
13	326508	Kit, bracket, applicator mounting, KBCGS	1	
14		Washer, flt, M, narrow, M8, stl, zn	2	
15		Washer, lk, M, spt, M8, stl, zn	2	
16		Scr, hex, cap, M8X45, bl	1	
16		Scr, hex, cap, M8X25, bl	1	
12	733539	Isolator, 3mm, Miniblue		B, C, D
13	1026940	Bracket		E, F, G
14		Washer, flt, M, reg, M6, stl, zn		
15		Washer, lk, M, spt, M6, stl, zn		
16		Scr, skt, M6X40, zn		

NOTA A: Usado apenas em aplicadores de módulo único com coletor de estilo de expansão com fecho pneumático

B: Se o comprimento do coletor for < 150 mm, então a quantidade é 1

C: Se o comprimento do coletor for > 150 mm e < 300, então a quantidade é 2

D: Se o comprimento do coletor for > 300, então a quantidade é 3

E: Se o comprimento do coletor for < 150 mm, então a quantidade é 2

F: Se o comprimento do coletor for > 150 mm e < 300, então a quantidade é 4

G: Se o comprimento do coletor for > 300, então a quantidade é 6

# Conectores de mangueiras e conjuntos de filtro

Para selecionar o filtro com a malha de tamanho adequado para o diâmetro do orifício do bico que está a ser usado, consulte a tabela 8. Para obter os números de peça dos filtros Saturn, consulte a tabela 9.




Figura 23: Filtro em série e filtro integrado Saturn

Tabela 8 Tamanho da malha de filtro recomendada

Se o diâmetro do orifício do bico for	use um filtro com um
△ 61 mm △ 271 mm △ 281 mm △ 81 mm △ 032in]  Ø 1.0 mm [△ 040in]	Crivo de malha 50 (0,30 mm) (anel vermelho)
Ø. 36 mm Ø. 31 mm Ø. 31 mm Ø. 51 mm Ø. 51 mm Ø. 60 020 in]  Ø. 46 mm Ø. 53 mm Ø. 53 mm Ø. 53 mm Ø. 53 mm Ø. 2021 in]	Crivo de malha 100 (0,15 mm) (anel dourado)
Ø. 20 mm [Ø. 008in]  Ø. 25 mm [Ø. 010in]	Crivo de malha 200 (0,07 mm) (anel púrpura)

## Conectores de mangueiras e conjuntos de filtro (cont.)

Tabela 9 Filtros e elementos de filtros em série Saturn

Descrição	P/N
No fitting, 50 mesh	1120049
No fitting, 100 mesh	1120050
No fitting, 200 mesh	1120051
Straight filter, 0.30 mm (0.0156 in., 50 mesh	1007033
Straight filter, 0.15 mm (0.0059 in.), 100 mesh	1007034
Straight filter, 0.07 mm (0.0029 in.), 200 mesh	1007035
90° filter, 0.30 mm (0.0156 in., 50 mesh	1007230
90° filter, 0.15 mm (0.0059 in.), 100 mesh	1007231
90° filter, 0.7 mm (0.0029 in.), 200 mesh	1007232
45° filter, 0.30 mm (0.0156 in.), 50 mesh	1007233
45° filter, 0.15 mm (0.0059 in.), 100 mesh	1007234
45° filter, 0.07 mm (0.0029 in.), 200 mesh	1007235

#### Kits de filtros

Pecas sobresselentes para o filtro em série Saturn.

Descrição	2 unidades P/N do kit	5 unidades P/N do kit
Kit, filter, 50 mesh, Saturn In-line	1007372	1007036
Kit, filter, 100 mesh, Saturn In-line	1007373	1007037
Kit, filter, 200 mesh, Saturn In-line	1007374	1007038

Peças sobresselentes para o filtro de aplicador integrado Saturn M14.

Descrição	2 unidades P/N do kit	5 unidades P/N do kit
Kit, filter, 50 mesh, Saturn Integrated	1045502	1123661
Kit, filter, 100 mesh, Saturn Integrated	1045506	1123662
Kit, filter, 200 mesh, Saturn Integrated	1045520	1123663

## Conectores de aplicador a mangueira

Consulte a figura 24. Os conectores de aplicador a mangueira são instalados entre o aplicador e a mangueira para facilitar o encaminhamento da mangueira e evitar que ela se dobre ou fique entalada.




Figura 24: Uniões de aplicador a mangueira

Item	P/N	Descrição	Nota
1	972657	Connector, hose, with O-ring, straight	Α
2	274179	Connector, hose, with O-ring, 45 $^{\circ}$	
3	274180	Connector, hose, with O-ring, 90°	
4	945032	<ul> <li>O-ring, Viton, <sup>3</sup>/<sub>8</sub> in. tube</li> </ul>	В

NOTA A: Os aplicadores são fornecidos com este conector de mangueira direito instalado previamente no aplicador.

B: Esta é a junta tórica sobresselente para todos os conectores de mangueira.

## Mangas isoladoras



As mangas isoladoras são usadas para isolar as uniões de mangueira a aplicador.

P/N	Descrição
273634	Cuff, insulating, 64 mm (2.5 in.)
273635	Cuff, insulating, 50 mm (2.0 in.)
274429	Cuff, insulating, 44 mm (1.75 in.)

#### **Bicos Saturn standard**

Os bicos de precisão Saturn têm anéis com cores de código para facilitar a identificação do tamanho do orifício do bico. Para obter uma listagem completa dos bicos Saturn disponíveis, consulte o *Guia de equipamento para colas e juntas de vedação*.

Anel do diâmetro do orifício

Anel de comprimento de encaixe

Cor do anel do diâmetro do	Anel do comprimento de encaixe e superior mm (in.)				
orifício e inferior mm (in.)	1,3 (0,050) Púrpura	1,9 (0,075) Castanho	2,5 (0,100) Azul	3,8 (0,150) Verde	7,6 (0,300) Preto
0,20 (0,008) Púrpura	322008				
0,25 (0,010) Azul	322010				
0,31 (0,012) Verde	322012	322112	322212	322312	322412
0,36 (0,014) Amarelo	322014	322114		322314	322414
0,41 (0,016) Laranja	322016	322116	322216		322416
0,46 (0,018) Encarnado	322018	322118		332318	322418
0,51 (0,020) Bege	322020	322120			
0,53 (0,021) Castanho					322421
0,61 (0,024) Cinzento					322424
0,71 (0,028) Preto					322428

## **Bicos MiniBlue II Sure Bead**

P/N	Descrição
1121473	Kit, Nozzle, .008 (purple)
1121474	Kit, Nozzle, .012 (green)
1121475	Kit, Nozzle, .016 (orange)
1121476	Kit, Nozzle, .020 (beige)
1121477	Kit, Nozzle, .032 (gold)
1121478	Kit, Nozzle, .040 (turquoise)

## **Aquecedores**

#### Aplicador SlimLine

Cartucho para 240	VCA	Cartucho para 200 VCA		
Aquecedor com diâmetro de 6 mm P/N	Potência do aquecedor	Aquecedor com diâmetro de 6 mm P/N	Potência do aquecedor	
734013	109	1061561	100	

## Aplicador MiniBlue II standard


		Cartucho pa	ra 240 VCA	Cartucho para 200 VCA		
Comprimento mínimo do corpo do aplicador (mm)	Comprimento máximo do corpo do aplicador (mm)	Aquecedor com diâmetro de ¾ in. P/N	Potência do aquecedor	P/N do aquecedor com diâmetro de 3/8 in.	Potência do aquecedor	
40.0	52.9	938123	150	1070406	150	
53.0	64.9	448841	200	1070401	200	
65.0	75.9	250682	200	1070291	200	
76.0	83.9	121662	250	1070294	250	
84.0	94.9	139311	250	1070296	250	
95.0	109.9	109387	250	1070293	250	
110.0	118.9	938126	280	1070407	280	
119.0	128.9	109327	300	1070292	300	
129.0	140.9	710669	327	1070400	300	
141.0	153.9	702409	300	1070299	300	
154.0	172.9	149294	350	1070297	350	
173.0	179.9	938127	380	1072628	380	
180.0	198.9	135817	476	1070295	400	
199.0	221.9	938132	440	1072629	440	
222.0	242.9	860879	500	1070402	500	
243.0	267.9	149299	550	1070298	550	
268.0	290.9	938077	600	1070405	600	
291.0	305.0	938067	600	1070404	600	

## Aplicador MiniBlue II para modificação

Comprimento	Comprimento	Cartucho pa	ra 240 VCA	Cartucho para 200 VCA		
mínimo do corpo do aplicador (mm)	máximo do corpo do aplicador (mm)	Aquecedor com diâmetro de ½ in./13 mm P/N	Potência do aquecedor	Aquecedor com diâmetro de ½ in./13 mm P/N	Potência do aquecedor	
44.0	58.2	1054662	200	1054628	200	
58.3	69.4	1054663	200	1054629	200	
69.5	77.2	1054664	250	1054630	250	
77.3	88.2	1054672	250	1054633	250	
88.3	102.6	1054673	250	1054634	250	
102.7	112.3	1054675	280	1054635	280	
112.4	121.7	1054676	300	1054637	300	
121.8	134.5	1055575	300	1054638	300	
134.6	147.5	1055576	300	1054639	300	
147.6	166.9	1054677	350	1054640	350	
167.0	173.4	1054678	380	1054642	380	
173.5	192.8	1054659	400	1054644	400	
192.9	216.9	1054681	440	1054647	440	
217.0	238.2	1054683	500	1054650	500	
283.3	264.1	1054685	550	1054652	550	
264.2	286.9	1054688	600	1054655	600	
287.0	305.0	1054689	600	1054656	600	

# Tampas de aplicador com isolamento térmico

P/N	Descrição
1099297	Cover, flexible, SlimLine
1099298	Cover, flexible, single module, wide
1103018	Plastic cover kit, single module slim
1120818	Cover, flexible, single module, wide, best choice spring closed retro-fit
1121065	Cover, flexible, single module, wide, best choice air closed retro-fit



#### Cabos de extensão

Os cabos de extensão são usados quando um aplicador tem dois cabos e só se usa uma mangueira.

P/N	Descrição
108946	Cable, extension, applicator to melter, 4.9 m (16 ft)
728023	Cable, extension, water-wash applicator to melter, 5.5 m (18 ft)
728093	Cable, extension, water-wash, 6.1 m (20 ft)
124992	Cable, extension, applicator to bulk melter, 4.3 m (14 ft)

## Acessórios para manutenção

P/N	Descrição
132426	Hose/applicator diagnostic device
1108372	Lubricant, O-ring, 4 oz (for lubricating O-rings)
1108371	Never-Seez, 8 oz can
1120201	Never-Seez, 1 oz
900290	Neat's foot oil
901915	Nozzle cleaning kit
331871	Tool, removal/installation, integrated right-angle module nozzles
231262	Kit, quick-disconnect fitting, <sup>1</sup> / <sub>4</sub> NPT (solenoids)
270755	Type R fluid, 1 gal
902514	Protective gloves

# Especificações

Parâmetro	Especificação
Temperatura de serviço	204 °C (400 °F), máxima
Pressão do ar de serviço <sup>(1)</sup>	3,4-5,5 bar (50-80 psi)
Pressão hidráulica de serviço	máxima 103 bar (1500 psi)
Válvulas de solenóide	Nordson 24 VCC, alta temperatura, instaladas na origem
Instalação elétrica	240 VCA, 50/60 Hz; 200 VCA, 50/60 Hz opcional

<sup>(1)</sup> Gama recomendada. Ar seco, regulado e isento de óleo, requerido para funcionamento correto do aplicador.

# Dimensões

Os desenhos cotados encontram-se no sítio web emanuals.nordson.com



# Código de configuração do aplicador MiniBlue II

Para determinar a configuração de um aplicador, obtenha o seu código de configuração e consulte a tabela 10.

Tabela 10 Explicação dos elementos do código de configuração do aplicador

Elemento do código	_	Descrição		Valor do código							
						digo de nfiguraçã	0				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>~</b>	<b>~</b>	$\leftarrow$		<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>
MB2	BEL	00	Α	CA	T	TS	SP	<b>E4</b>	1	000	000
1	Model	lo do aplica	dor	MiniBlue II							
2	Tipo d	le módulo		BEL = Esfera 008 = Orifício 012 = Orifício 016 = Orifício	de bico Su de bico Su	rebead 0,00 rebead 0,0	12	032 = Or	ifício de bic	o Surebead 0 o Surebead 0 Surebead 0,	,032
3	Núme	ro de módι	ılos	1-8, 00 = Slim <b>NOTA:</b> Todos	•			ŭ	plástico mo	ontadas.	
4	Tensã	io		A = 240 V B = 200 V							
5		guração do ecimento do		CA = ar comu IA = ar indepe PA = ar progra	ndente						
6	Tipo d	le cabo		T = 3000/Série W = Lavagem				série Freed la lavagem c		a série Freedo	om
	•									Co	ontinuação

Elemento do código	Descrição	Valores de código
7	Posição do cabo	TS = lado superior LS = lado esquerdo RS = lado direito LB = traseira esquerda RB = traseira direita
8	Solenóide	SP = Saturn Platinum SD = MiniMac P1 = P1  NOTA: O solenóide SG apenas está disponível para aplicadores não atuais.
9	Ângulo do conector da mangueira e tamanho de malha	E0 = malha 50, direito E4 = malha 50, 45 graus E9 = malha 50, 90 graus F0 = malha 100, direito F4 = malha 100, 45 graus F9 = malha 100, 90 graus G0 = malha 200, direito G4 = malha 200, 45 graus G9 = malha 200, 90 graus
10	Número de conexões hidráulicas	1 3 5
11	Tampa	000 = sem tampa 010 = tampa flexível
12	Estilo do coletor	000 = MiniBlue standard BCA = Monta-se na mesma localização que um aplicador Best Choice com fecho pneumático BCS = Monta-se na mesma localização que um aplicador Best Choice com fecho por mola